

Mise à jour caméras GoPro Wide Hero 5 mpixels (non compatible caméras GoPro 3 Mpixels)

Les + :

- permet d'utiliser tout type de cartes SDHC (jusqu'à 32Gb) avec les cameras GoPro Hero Wide 5Mpixels. Taille max des fichiers 4 Gb.
- améliore l'exposition automatique (en particulier sur les pistes recouvertes de neige)

IMPORTANT **PRENEZ SOIN DE LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT DE DEBUTER LA MISE A JOUR**

ETAPE 1: Télécharger et copier la MAJ sur une carte SD

1. Téléchargez le fichier ci dessous (Vous n'avez pas à l'ouvrir) :
<http://www.goprocamera.com/files/Main.zip>
2. Apres avoir téléchargé la MAJ (Main.zip), dézippez le dossier (clic droit, Extraire vers...). Vous aurez alors un fichier « Main.elf »
3. Insérez une carte SD vide (formatée au préalable) dans la caméra ou dans un lecteur de carte.
4. Connectez la caméra ou le lecteur de carte à l'ordinateur
5. Copiez ou glissez le fichier « Main.elf » à la racine de la carte SD (première fenêtre quand vous ouvrez la carte depuis « poste de Travail »
6. Une fois le fichier copié, déconnectez la caméra de l'ordinateur.

ETAPE 2 : Chargez la MAJ dans la caméra

Avant de commencer cette manipulation, assurez vous que la camera est éteinte et que vous utilisez des piles neuves ou pleinement chargées (nous recommandons des piles Lithium ou NiMh).
Toute perte d'alimentation pendant la mise à jour peut endommager gravement la caméra.

1. Camera éteinte, insérez la carte SD contenant uniquement le fichier « Main.elf ».
2. Appuyez puis relâchez le bouton de Mise en Marche (sur la façade).
3. Rapidement après, appuyez simultanément sur le bouton de mise en marche et sur le déclencheur. NE PAS RELACHER CES BOUTONS !
4. **Maintenez ces boutons appuyés jusqu'à ce que la lumière rouge clignote.**
5. Une fois que la lumière clignote rapidement, relâchez les boutons. La lumière continuera à clignoter : cela signifie que la MAJ se charge sur la caméra (5 à 10 secondes).
6. Une fois la MAJ installée, la caméra s'éteindra toute seule.